

佐賀市浸水情報提供システム
操作説明書
【詳細版】

令和 5 年 3 月
佐賀市河川砂防課

目次

1. 【動作推奨環境】	1
2. 【浸水情報提供システムを開く】	2
3. 【浸水深をグラフ表示する】	3
4. 【過去データを確認する】	4
5. 【降雨量情報を表示する】	5
6. 【避難所を表示する】	6
7. 【背景地図を切り替える】	7
8. 【表示状態（表示／非表示）を切り替える】	8
9. 【現在位置に移動する】	9


1.【動作推奨環境】

Android スマートフォン/タブレット……OS:Android 9 以上

iPhone/iPad……OS:iOS 13 以上

PC……Windows10 以降の Microsoft Edge、Google Chrome


2.【浸水情報提供システムを開く】




②




PC表示



スマートフォン表示



メニュー画面



① ブラウザを起動し、佐賀市浸水情報提供システムのアドレスを入力します。

<https://sagacity-sinsui.aquasmartcloud.jp>

② 佐賀市浸水情報提供システムのトップ画面が表示されます。

・浸水標尺の設置箇所にシンボルが表示され、浸水状況により形状が変化します。

【広域表示時】

● : 浸水深 5cm 未満

★ : 浸水深 5cm 以上

【拡大表示時】

○ : 浸水深 5cm 未満

○ : 浸水深 5cm 以上

【共通】

⚠ : 点検中

・地図を拡大すると、計測値(0~100cm)と浸水範囲がメッシュ表示されます。

・トップ画面が表示された時点で 5cm 以上の浸水が発生していない場合、画面中央にメッセージが表示されます。画面をクリックすることで操作が可能となります。



③ 左上のタイトルをクリックすると初期画面（初期状態）に戻ります。

④ スマートフォン画面では、右上ボタンをタップするとメニュー画面が表示されます。

メニュー	説明
TOP	システムのトップ画面（初期表示画面）です。 ・地図上で浸水標尺の計測値及び浸水標尺周辺の浸水範囲の状況を確認できます。 また、降雨量情報（降雨量メッシュ）や避難所の位置を確認できます。
リンク	災害・防災に関連する Web ページを確認できます。
注意事項	本システムを利用する上での、注意事項を確認できます。

3.【浸水深をグラフ表示する】



① 計測値(浸水深)をタップします。



浸水深をグラフ表示

②

② グラフ表示ウィンドウが表示されます。
・浸水標尺の計測値を、グラフと数値で確認できます。

操作部	説明
一時停止	グラフの更新を一時的に停止します。
カーソル	カーソルの日時と計測値が表示されます。カーソルは左右に動かすことができます。初期位置は現時刻です。
1 時間表示 2 時間表示 24 時間表示	グラフに表示される時間の範囲を変更します。

カーソルの日時の浸水深を表示

時間表示範囲を選択可能

4.【過去データを確認する】



① 『時刻パネル』の「時刻」をタップします。



② 日付指定ダイアログが表示されます。

③ 日付と時刻を変更し、「設定」をタップします。



④ 『時刻パネル』の「再生パネル切替ボタン」をタップします。




⑤ 再生パネルが表示されます。

- ・計測値及び浸水範囲の状況と降雨量情報を、基準時刻から60分後まで確認できます。
- ・最大1か月前まで振り返ることができます。

操作部	説明
時刻表示スライダー	基準時刻から60分後までスライダー操作により画面情報を更新します。
◀	5分戻ります。
▶	5分進みます。
▶▶	再生を開始します。
■	再生を停止します。

5.【降雨量情報を表示する】



① 『表示選択アイコン』をタップします。




② 『表示選択ダイアログ』が表示されます。
「降雨量情報アイコン」をタップします。

アイコン	説明
	降雨量メッシュ

※青枠:選択状
...

③



③ 降雨量メッシュが表示されます。


※ 本サイトの降雨量情報は国土交通省が提供する XRAIN を加工してメッシュ表示しています。

⑦ 『凡例パネル』の「降雨量タブ」をタップすると、降雨量メッシュの凡例情報を確認できます。

⑤ 『時刻パネル』の「再生パネル切替ボタン」をタップすると、再生パネルが表示されます。

- 降雨量情報を、基準時刻から60分後まで確認できます。
- 詳細は「4.過去データを確認する」を参照ください。

6.【避難所を表示する】




① 『表示選択アイコン』をタップします。



② 『表示選択ダイアログ』が表示されます。
「避難所アイコン」をタップします。


アイコン	説明
	避難所シンボル

青枠: 選択状態



③ 避難所シンボルが表示されます。
・避難所シンボルは拡大時に表示されます。
・施設の名称は最大拡大時に表示されます。

7.【背景地図を切り替える】



① 『地図選択アイコン』をタップします。

②



② 『地図選択ダイアログ』が表示されます。
「背景地図アイコン」をタップします。

③



③ 選択された背景地図に切り替わります。

アイコン	説明
	地形図
	航空写真

青枠: 選択状態

8.【表示状態(表示／非表示)を切り替える】




① 『表示選択アイコン』をタップします。



② 『表示選択ダイアログ』が表示されます。
切り替え対象のアイコンをタップします。

③




③ 画面上に選択した項目が表示されます。
選択されていない項目は非表示となります。

アイコン	説明
	浸水メッシュ
	降雨量メッシュ
	浸水標尺シンボル、計測値
	避難所シンボル
	凡例パネル
	時刻パネル

青枠: 選択状態

9.【現在位置に移動する】



① 『現在地アイコン』をタップします。

②



② 現在位置に移動します。

③

sagacity-sinsui.aquasmartcloud.jp の内容

現在位置の取得に失敗しました。

OK

③ 現在位置が取得できない場合は、失敗メッセージが表示されます。
端末の設定をご確認ください。